



## DSA\*

### ПНЕВМОУПРАВЛЯЕМЫЙ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

**DSA3 ISO 4401-03 (СЕТОР 03)**

**DSA5 ISO 4401-05 (СЕТОР R05)**

**P<sub>max</sub>**. (смотри технические хар-ки)


**Q<sub>ном.</sub>** (смотри технические хар-ки)

4

4


#### МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ DSH3

СЕТОР 4.2-4-03-350  
ISO 4401-03-02-094




#### МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ DSH5

СЕТОР 4.2-4-R05-320  
ISO 4401-05-05-0-94



#### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



- DSA\* направляющие гидрораспределители золотникового типа с прямым пневматическим управлением (1) производятся в 3-х или 4-х линейном исполнении с различными типами золотников (2).
- Корпус распределителя (3) изготовлен из высокопрочного литого чугуна с широкими внутренними каналами для уменьшения падения давления.
- Распределители производятся с 2-х или 3-х позиционным исполнением золотника с возвратной пружиной или механическим фиксатором положений.
- Отверстие внешнего дренажа Y для DSA5 выполнено по стандарту СЕТОР R05 и должно использоваться при давления в сливной магистрали Т более чем 25 бар.

**DSA\*****1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД**Распределитель  
золотниковыйПневматическое  
управление**Типоразмер:**

3 = ISO 4401-03 (СЕТОР 03)

5 = ISO 4401-05 (СЕТОР R05)

**Уплотнения:**N = уплотнения из NBR для минеральных  
масел (**стандарт**)V = уплотнения FPM для специальных  
жидкостей**Серийный номер:**10 для DSA3(габаритные и монтажные размеры  
не меняются для серий от 10 до 19)20 для DSA5(габаритные и монтажные размеры  
не меняются для серий от 20 до 29)**Тип золотника (см. параграф 4):**

S*	TA	TA23
SA*	TB	TB23
SB*	RK	

**2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

(для масла вязкостью 36cСт / 50°C)

		DSH3	DSH5
Максимальное рабочее давление: - канала P,A,B - канал T без использования канала дренажа Y( <b>стандартно</b> для DSH3) - канал T с использованием канала дренажа (только для DSH5)	бар	350 25 -	320 25 320
Давление пневмоуправления: мин. макс.	бар	4 12	4,5 12
Номинальный расход	л/мин	75	120
Диапазон температур окружающей среды	°C	-20 ... +50	
Диапазон температур рабочей жидкости	°C	-20 ... +80	
Вязкость рабочей жидкости	cСт	10 ... 400	
Рекомендуемая вязкость	cСт	25	
Степень загрязненности рабочей жидкости		в соответствии с ISO 4406:1999 класс 20/18/15	
Масса: одностороннее пневмоуправление двустороннее пневмоуправление	кг	1,3 1,7	3,2 4,0

**3 - РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ**

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа HL или HPL в соответствии со стандартом ISO 6743/3. Для жидкостей типа HFD-R (фосфатных эфиров) используйте уплотнения FPM (код V). По поводу использования других типов жидкостей таких, как HFA, HFB, HFC - проконсультируйтесь в нашем отделе технической поддержки.


Использование жидкостей при температурах выше 70 °C ведёт к ускоренному ухудшению качества жидкостей и характеристик уплотнительных прокладок. Жидкость должна сохранять постоянными свои физические и химические свойства.



## 4 - ТИПЫ ЗОЛОТНИКОВ

### Тип **S\***:


3 положения с пружинным центрированием



### Тип **SA\***:

2 положения (центральное + внешнее) с пружинным центрированием;


Управление на стороне **A**.



### Тип **SB\***:

2 положения (центральное + внешнее) с пружинным центрированием;

Управление на стороне **B**.




4

4

### Тип **TA**:

2 положения с пружинным возвратом;


Управление на стороне **A**.



### Тип **TB**:


2 положения с пружинным возвратом;

Управление на стороне **B**.



### Тип **RK**:

2 положения с механической фиксацией




Помимо типов, показанных на схемах, которые являются наиболее часто используемыми, могут поставляться и другие специальные версии: обратитесь в наш отдел технической поддержки для выяснения их идентификации, пригодности и рабочих диапазонов.



**5 - ДИАГРАММЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ΔР-Q** (для масла вязкостью 36 сСт при 50 °C)

**5.1 - DSA3**

Δр[бар]



Для золотников типа S10, S20, S21, S22 и S23, включенных по регенеративной схеме, падение давление между каналами А и В следует смотреть по кривой 5.

4



4

**Падение давления для распределителя в исходном состоянии**

ТИП ЗОЛОТНИКА	НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА				
	P→A	P→B	A→T	B→T	P→T
	КРИВЫЕ НА ГРАФИКЕ				
S2,SA2,SB2					2
S3,SA3,SB3,RSA3,RSB3			3	3	
S4,SA4,SB4,RSA4,RSB4					5
S5	4				
S6			3		
S7,S8					5
S10	3	3			
S11			3		
S18	4				
S22			3	3	
S23			3	3	



## 5.2 - DSA5






## 6 - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Приведённые кривые определяют рабочие значения расхода в соответствии с давлением при различных типах золотника.

Значения были получены в соответствии с нормами ISO 6403 с использованием минерального масла вязкостью 36 сСт при температуре 50°C и фильтрацией в соответствии со с классом 18/16/13 по стандарту ISO 4406:1999.

### 6.1 - DSA3


$\Delta p$ [бар]



типа золотника	КРИВАЯ	
	P→A	P→B
S17	1	1
S18	1	1
S19	1	1
S20	4	4
S21	4	4
S22	5	4
S23	4	5
TA,TB	1	1
TA02,TB02	1	1
TA23,TB23	1	1
RK	1	1
RK02	1	1
RK1, 1RK	1	1

### 6.2 - DSH5

$\Delta p$ [бар]



типа золотника	КРИВАЯ	
	P→A	P→B
S17		
S18		
S19		
S20		
S21		
S22		
S23		
TA,TB	2*	2*
TA02,TB02		
TA23,TB23		
RK		
RK02		
RK1, 1RK		

\*Примечание: для золотников S3 и TA, кривые были получены при минимальном давлении пневмоуправления 4,5 бар. Если минимальное давление пневмоуправления 5,5 бар, смотри кривую №1(320 бар - 120 л/мин)


**Примечание:** Значения, показанные на графиках, относятся только к стандартному распределителю. Эксплуатационные ограничения должны быть значительно снижены при использовании 4-линейного клапана с заглушеным отверстием A или B.



## 7 - УСТАНОВКА

Конфигурации с центрирующей и возвратной пружинами могут устанавливаться в любом положении. Распределители типа SK и TAK (с механической фиксацией золотника) должны устанавливаться таким образом, чтобы их продольная ось была горизонтальной. Крепление распределителя осуществляется посредством винтов или соединительных шпилек, при этом распределитель устанавливается на шлифованной поверхности со значениями плоскостности и шероховатости, равными или лучшими чем те, которые указаны на чертеже. Если минимальные условия, установленные для значений плоскостности и/или шероховатости, не выполняются, то может возникать утечка жидкости между распределителем и установочной поверхностью.

Обработка монтажной поверхности



размер в мм


## 8 - ГАБАРИТНЫЕ и МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ для DSA3

DSA3 - S\*

DSA3 - RK

4


4



DSA3 - TA

DSA3 - SA\*

DSA3 - TA23



расположение пневмопривода для SB\*, TB и TB23

1	Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами тип OR 2037(9.25x1.78) 4шт.
2	1/4" BSP порт пневмоуправления
3	Шестигранник под ключ 36 мм Момент затяжки 35-40 Нм

Крепление клапана:	Винты M5x30 4 шт. (рекомендуемый класс 12,9)
Момент затяжки:	5 Нм (винты A8.8) - 8 Нм (винты A12.9)
Резьба монтажных отверстий:	M5x10
Уплотнительные кольца:	типа OR 2037(9.25x1.78) 4шт.

**Примечание:** распределитель поставляется с рычагом управления, установленным перпендикулярно к стыковой поверхности (как показано на рисунке). При необходимости рычаг может быть повернут на 180° по отношению к стандартному положению. Для этого необходимо вывинтить крепежные винты, повернуть рычаг вокруг оси золотника и закрепить в требуемой позиции.






## 9 - ГАБАРИТНЫЕ и МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ для DSA5

размер в мм

DSA5 - S\*



DSA5 - RK



DSA5 - TA

DSA5 - SA\*

DSA5 - TA23



расположение пневмопривода для SB\*, TB и TB23

1	Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами
2	1/4" BSP порт пневмоуправления
3	Шестигранник под ключ 36 мм Момент затяжки 35-40 Нм

Крепление клапана:	Винты M6x40 4 шт. (рекомендуемый класс 12,9)
Момент затяжки:	8Нм (винты A8.8) - 14Нм (винты A12.9)
Резьба монтажных отверстий:	M6x10
Уплотнительные кольца:	тип OR 2037(9.25x1.78) 1шт. тип OR 2050(12.42x1x78) 4шт.

## 11 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (смотри каталог 51 000)

	DSH3	DSH5
Присоединительные каналы сзади	PMMD-AI3G	PMD4-AI4G
Присоединительные каналы сбоку	PMMD-AL3G	PMD4-AL4G
Резьба в каналах P, T, A, B.	3/8" BSP	1/2" BSP

DIPLOMATIC OLEODINAMICA SpA

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ ООО "ПНЕВМАКС"

20025 LEGNANO(MI),p. le Bozzi 1/ Via Edison  
Tel.0331/472111-472236, Fax 0331/548328Телефон: (495) 739-39-99 Факс:(495) 739-49-99  
mail@pneumax.ru www.pneumax.ru

КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КАТАЛОГ.